

【ご注意】 デジスパイスIVはWindows10,11対応となります。それ以前のWindowsでは動作しません。
解析ソフトをVer4.0.0以降にアップデートすればご使用中のデジスパイスⅠ、Ⅱ、Ⅲもご利用いただけます。
※旧型デジスパイスⅢを初めてご使用の場合はUSBドライバーのインストールが別途必要です、Windows8以降ではデジスパイスⅠ、Ⅱは下記作業で動作します。

1. 解析ソフトのインストール

- ① デジスパイスHPより解析ソフトをダウンロードする。

デジスパイス 検索

または

<https://dig-spice.com/jp/>


にアクセスする。

- ② トップページ

【最新のソフトウェアダウンロードはこちら】をクリック



- ③ 最上段のデジスパイス最新パソコン解析ソフト(ver4.※.※)をダウンロードする。



- ④ 圧縮された最新解析ソフトがダウンロードされる。
digspice※※※.zip (※※※は解析ソフトのバージョン)

- ⑤ ダウンロードされたdigspice※※※.zip [ファイルを開く]を実行する。


※このフォルダにはデジスパイスの取扱説明書が入っています。

- ⑥ 自動解凍されフォルダ内に『instdigspice.exe』が表示されるのでダブルクリックして実行する。


- ⑦ PC保護の注意が表示される場合があります。
※表示はお使いのバージョンにより異なる場合があります。
表示されたら「詳細情報」をクリック後<実行>を押す。




- ⑧ 下記が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。




- ⑨ 下記が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。




- ⑩ 下記が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。



- ⑪ 下記が表示されたら「次へ(N)」をクリックします。




- ⑫ <完了>をクリックし終了



2. 動作確認

- ① パソコンにデジスパイスIVをUSBケーブルで接続し電源を「LOG」または「BLE」にする。
最初にお使いの時下記表示が右下に出ることがあります。
表示が出た場合、【デバイスの準備ができました】まで待ちください



- ② デスクトップ上のデジスパイス解析ソフトを起動する。



- ③ 左上のタブを【ロガー】へ移動
パソコンとデジスパイスIVの通信を確認する。



[セットアップ]>[20/10/5Hzモード]いずれかをクリックし、下記『GPSロガーをセットアップしました』が表示されればインストール完了です。



3. 問い合わせ先

ご不明点などございましたら、弊社ホームページからお問い合わせください。